Suiden


ポータブル送排風機≪軸流型≫

ジェットスイファン

SJF-408 SJF-506

取扱説明書

もくじ	ページ
1 安全のために必ずお守りください	1
2 仕様	4
3 各部の寸法	4
4 各部の名称と付属品	5
5 ご使用方法	5
 1. 電源の接続 ······	5
2. 吸気・排気の両用仕様	6
3. フレキシブルダクト(別売品)をつなぐ…	6
4. 据付け	7
5. (付属品)ダクトバンド	7
6.ベルマウス	7
7.使用後は	7
6 安全装置について	8
7 お手入れ	8
8 安全のための点検のお願い	9
9 こんなときは(故障かな?と思ったら)	10
10 アフターサービスと保証について	11
	11



本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。 必要なときに誰でもが読めるところへ、必ず保管してください。

世界のブランド〈**Suiden**スイデン〉製品をお買上げいただきまして、ありがとうございました。ご使用の前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してご活用ください。ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときは、必ず本説明書をお読みください。

日本国内3相200V専用

(交流200V以外の電源では使用できません)

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この『安全のために必ずお守りください』をよく読み内容を理解してから正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため のものです。

また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明らかにするために、誤った取扱いをすると生じること が想定される内容を、△警告・△注意の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

▲ 禁告・ 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

▲注意: 取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があります。

• 警告・注意以外の情報を示します。

絵

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意事項が描いているものもあります。(左図は感電注意)

表

丌

 \mathcal{O}

例

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近くに具体的な禁止事項が描いているものもあります。(左図は分解禁止)

●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。

図の中に具体的な注意事項が描いているものもあります。(左図はアースする)

製品仕様への注意事項

注 意



決められた製品仕様以外で使用しない。

*漏電・感電・火災などの原因になります。

搬入・移動上の注意事項=====================

注



搬入・移動に際しては、重心・重量を考慮し て作業する。

* 落下・破損などによりケガの原因になります。



人手により運搬や持ち上げる際は、腰だけをか がめず、膝も曲げて持ち上げる。

*腰を痛める原因になります。

|試運転・運転の際の注意事項■■■■■■■■■■■■■■■■■



酸欠防止用機器として使用する場合は、作業者1人当たり1分間に10m³/min以上の空気量を確保で きる機種を選択する。

また、空気(酸素)を消費する機器を使用中は、その機器の消費量も考慮した酸欠防止策を考慮する。 *空気量が少ないと、死亡事故や重大な障害、機器の破損につながる恐れがあります。



動かなくなったり、異常がある場合は、すぐ に電源プラグを抜いて、販売店に必ず点検修 理を依頼する。

* 感電・漏電・ショートなどによる火災の恐 れがあります。




3相交流200V以外で使用しない。

* 感電やショートして発火の原因になります。 規定の電圧以外の電圧をかけないでくだ さい。発電機で使用するときも、定格電圧 内で使用してください。

告 Ŵ アースする。特に、床に水気のある所では、 漏電ブレーカー(別売市販品)を使用し、アー 必ずアースする。 スを確実に取付ける。 *アースしないと、感電の危険があります。 * 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 他の電気器具とコンセントを併用する場合 濡れた手で、差込みプラグやスイッチ・配線 は、コンセント定格を超えないようにする。 などの電気まわりに触らない。 * 分岐コンセント部が異常発熱・発火するこ * 感電やケガの恐れがあります。 とがあります。 アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛 灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料 や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気 などや、その他引火性のもの、爆発の恐れの などを吸わせない。また、近くや雰囲気内で あるものの近くで使用しない。 使用しない。 *爆発したり、火災の原因になります。 *爆発したり、火災の原因になります。 本体内を、グラインダー・溶接機などから発 セメント粉・合成樹脂・トナー・金属粉・カ 生する火花を含む空気、40℃を超える空気な ーボンなどを含んだ空気を吸わせない。 どを通過させない。 * 感電やショートして発火することがあります。 *火災の原因になります。 ハネが回転中に、器物を差込んだり、当てた ハネが回転中に、保護ガードに指や髪の毛を 差込まない。 りしない。 *回転中のハネで指が切断されたり、重大な * 差込んだものが壊れたり、ハネの変形など により事故の原因になります。 ケガになります。 保護ガードを外して使用しない。 ハネが回転中に本機を移動させない。 *ケガや故障の原因になります。 *ケガや故障の原因になります。 本機を移動させるときは、取っ手を持って動かす。 火のついたたばこの吸いがら、熱を持ったも *電源コードやダクトを引っ張って移動さ のなどは吸わせない。 せると、電源コードの破損など、火災や感 *爆発・火災の原因になります。 電・事故の原因になります。 雨水のかかる場所で使用しない。 水・油などをかけない。 * 絶縁劣化による感電・漏電・火災・故障の *火災・感電・漏電の原因になります。 原因になります。 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲 電源コードやプラグが傷んだり、コンセント げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねない。 の差込みがゆるいときは使用しない。 *電源コードが破損し、火災や感電の原因に * 感電やショートして発火することがあります。 なります。 電源コードや延長コードは、巻いたままや寄 延長コードは、適切なものを選んで使用する。 せ集めた状態で使用しない。 * 延長コードが容量不足な場合、発熱して火 *コードが発熱して火災の危険があります。 災の危険があります。 必ず伸ばした状態で使用してください。 導電体(鉄、鋳物など)の粉じん発生場所で 電源プラグにピンやごみを付着させない。 は、必ず定期的に内部清掃を実施する。 * 感電やショートして発火することがあります。 * 感電やショートして発火することがあります。 電源プラグのほこりなどは、定期的に乾いた 電源コードに重い物をのせたり、挟み込まない。 布で拭き取る。 *電源コードが破損し、火災や感電の原因に *プラグにほこりなどが溜まると、湿気などで絶 なります。 縁不良となり、火災の原因になります。 使用しないときは、電源プラグをコンセント 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張ら から抜く。 ずに、必ず先端の電源プラグを持って引抜く。 *ケガ、やけど、絶縁劣化による感電や漏電 * 感電やショートして発火することがあります。 火災の原因になります。

意 注 Λ 本体に異常な振動が発生した場合は、すぐに 別売のフレキシブルダクトを取付ける場合 は、常にダクトの損傷に注意する。 使用を中止し、本機の点検を行う。 *ハネや胴体の破損により、ケガをする恐れ *送風空気の漏れにより、事故につながる恐 があります。 れがあります。 振動のある場所で使用しない。 粉じんが多い場所や、油煙が多い場所など、 雰囲気の悪い場所で使用しない。 * 共振を起こし、ハネや保護ガードなどが壊 *モータ焼損の原因になります。 れて事故の原因になります。 必ず水平に置いて使用する。 安定の悪い場所で使用しない。 *運転中に共振を起こし、ハネや保護ガード *本体を床面に対して垂直方向や、上下逆で などが壊れて事故の原因になります。 使用すると、故障の原因になります。 温度の高い場所で使用しない。 湿度の多い場所で使用しない。 * 故障や火災の原因になります。 *故障、感電、火災の原因になります。 使用雰囲気温度範囲は、O°C~40°Cです。 雰囲気湿度80%以下でご使用ください。 配線工事が必要な場合は、電気設備基準や内 腐食性ガスの発生する場所で使用しない。 線規定に従って安全確実に行う。 * 腐食による破損を原因とした事故の恐れ *接続不良や誤った配線工事は、感電や火災 があります。 の恐れがあります。 モータ単体では使用しない。 モータを逆回転で使用しない。 *本機のモータは、ハネの回転によりモータ *モータ焼損などの原因になります。 温度の上昇を抑えています。 吸気口をふさいで長時間運転しない。 モータ単体での使用は、モータが過熱状態に なり、火災やモータ焼損の原因になります。 *過熱による火災の原因になります。 吸気側や排気側にフィルターを取付けない。 排気口をふさがない。 * 過熱による火災の原因になります。 *火災の原因になります。 本機の吸気方向直前や排気方向直後に、障害 本機の吸気方向直前や排気方向直後で、ダク 物を置かない。 トを急激に曲げて使用しない。 *モータに負荷がかかり、モータ焼損の原因 *モータに負荷がかかり、モータ焼損の原因 になります。 になります。 火気に近づけない。 ハネに、ほこりや油などが付着したら取除く。 *本機の変形により、ショートして発火する *振動による事故の原因になります。 ことがあります。 純正品以外のダクトを製作使用する場合は、 ダクトを使用する場合は、極端に何回も折り



より小さい断面積のダクトは使用しない。

*過熱による火災の原因になります。

曲げない。

* 過熱による火災の原因になります。 なるべく直線に近い状態で使用してください。

ゆっくりと作業する。

* 指を挟んだり、顔に当たるとケガをする恐れがあります。

▶保守・点検の際の注意事項■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

注



修理技術者以外の人は、分解したり、修理や 改造を絶対にしない。

* 発火したり異常動作をすることがあります。



ダクトバンド着脱のときに、指などを挟まないよう、また、ダクトバンドが弾けないように注意して

保守点検や清掃の際は、必ず電源プラグをコ ンセントから抜き、ハネの回転が完全に止ま ってから行う。

* 感電やケガをする恐れがあります。

2 仕様


品	品 番		SJF-408	SJF-506		
電	電源		3相200V	3相200V		
適合するダクト径		ト径	φ420	φ520		
ハネ	外 径		φ400mm	φ490mm		
/\ \tau	翼	数	8枚	6枚		
T 4	公称出力		400W	750W		
モータ	極	数	4Poles	4Poles		
風量 (50/60Hz)		Hz)	78/91m³/min 147/166m³/min			
質	質量		26kg	33kg		
モータ保護装置およびスイッチは内蔵していません。モータ焼損事故防止のため、必ず市販のモータブレーカーもしくはモータ保護装置付き押しボタンスイ ッチを設置してください。 モータブレーカーは、3相200V用の下記電流設定値のものをご使用ください。 SJF-408…サーマル設定値2.8A, SJF-506…サーマル設定値4A						

(注)風量は、チャンバー法により、OPaで測定した50/60Hz時の測定値です。

3 各部の寸法

単位:mm


品番	Α	В	φC	D	E	F	G	φН	J	K
SJF-408	350	314	475	33	164	519	261.5	400	27.5	310
SJF-506	370	320	595	33	164	640	320	490	27.5	384



図はSJF-506です。SJF-408は、8枚ハネです。


4 各部の名称と付属品

各部の名称



付属品

ダクトバンド……1本



5 ご使用方法

安全にご使用いただくために、必ず「1」安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

1. 電源の接続

(1) 使用電源に合ったプラグを用意する

本機には、差込みプラグは付属していません。

使用電源に合った3Pアース端子付きプラグを電源コードに接続してください。

(2)接続方法

電源コードと延長コードの接続や、その他の分岐点の接続は、圧着端子ネジ締めで接続してください。

本体リード線にはメガネ端子を装着していますので、ご利用ください。

(3) モータ回転方向を確認する


電源接続後に、モータ回転方向を確認してください。


モータ回転方向の確認は、ハネの回転方向で確認します。

本体に貼り付けてある「ハネ回転方向表示シール」の矢印の向きに回 転していれば、正回転です。

逆回転しているときは、3相電源(アース線除く)の3本線のうち2本を入れ替えると正回転になります。


※モータの回転方向は、ハネ側から見て左回転(反時計回転方向)です。





2. 吸気・排気の両用仕様

- (1) 本機は、「吸気」と「排気」のどちらにもご使用いただけます。
- ② 本体ボディに貼付の矢印(Air Flowシール)が送風の方向ですから、用途に合わせて本機の向きを変えてください。






3. フレキシブルダクト(別売品)をつなぐ

別売ダクト……純正部品として専用フレキシブルダクトを用意しています。 用途に合わせてご利用ください。

品番	寸法	適合機種		
SJFD-420Sダクト	口径 φ 420 × 長さ 5 m	SJF-408、SJF-408A		
SJFD-520Sダクト	口径 φ 520×長さ5 m	SJF-506、SJF-506A		

注言 純正品以外のダクトを使用・設置される場合は、「1 安全のために必ずお守りください」の「試運転・運転の際の注意事項」の項を必ずお読みください。



(1)本機と別売ダクトの接続


- 1 本機に取付けられているダクトバンドを、一旦 外します。
- ② ダクトに貼付の矢印(Air Flow)と、本機貼付の矢印(Air Flowシール)の向きが同じ方向を向くようにダクトをセットし、ダクトバンドで締付けます。
- ③ 吸気側と排気側の両方にダクトを取付ける場合も、②と同じように、矢印(Air Flowシール)を同じ方向に向けてセットしてください。本機の吸気側に取付けているベルマウスは、取外しできます。

(2)ダクトにダクトを接続する方法

作業上、ダクトが5m以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用ください。


- ずクトにダクトを接続する場合も、各ダクト貼付の矢印が同じ方向に向くように接続してください。
- (2) 図のように風上側のダクトリングを風下側のダクトに斜めにして押込んでください。
- (3) 両方のダクトを引っ張れば接続完了です。

接続順序




4. 据付け

- (1) 必ず水平な場所に据付けてください。
- ② ダクトを急激に曲げたり、本機の近くに 障害物を置いたりしないでください。



5. (付属品) ダクトバンド

本機にはダクトバンドが1本付属されています。 純正別売品の専用フレキシブルダクトを本機に固定 する際にご利用ください。



6. ベルマウス


本機の吸気側にベルマウスを装着しています。

ベルマウスは、空気の流れをスムーズに整流し、乱流に よる騒音の発生を抑えます。

ベルマウスは金属製で、ネジ6本により着脱ができます。 吸気側にダクトを接続する場合は、ベルマウスを取外し てください。

取外したベルマウスは、無くさないように保管してください。 ベルマウスを取外したとき、保護ガードと保護ガード取付 金具も一緒に外れますが、保護ガードと保護ガード取付 金具は再度ケーシングに取付けてください。

なお、排気側にベルマウスを取付けても、空気の整流や 騒音発生を抑える効果は期待できません。



7. 使用後は

- 1 電源プラグをコンセントから抜きます。
- **②** フレキシブルダクトを外し、内部清掃を行ってください。
- ③ 長時間ご使用にならない場合は、ほこりなどが付かないように、 屋内で保管してください。



6

安全装置について

企 注 意



漏電事故防止は、「アースがされていること」と「漏電ブレーカー」の両方が揃って、初めて可能です。 漏電事故防止のため、必ず漏電ブレーカー(別売市販品)を使用する。

*漏電による感電・火災・事故の原因になります。

≪別売市販品≫

モータ保護装置(モータブレーカー)について

- ① ゴミがハネに付着したり、欠相運転、電圧が間違っているなどの理由で、モータに過負荷状態が発生した場合、モータ焼損を防止するため、自動的に電源を切る装置です。
- (2) 適合モータブレーカー

モータブレーカーは、3相200V用の下記電流設定値のものをご使用ください。

- ●SJF-408…サーマル設定値2.8A
- ●SJF-506…サーマル設定値 4 A
- **③** モータブレーカーが作動した場合は、電源プラグをコンセントから抜き、原因を取除いてください。
- **④** 原因を取除いた後も運転できない場合は、危険ですのでむやみに分解せず、販売店へお申し出ください。

フ お手入れ

安全にご使用いただくために、必ず「1安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

企 注 意



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、ハネの回転が完全に止まってから行う。




掃除の際は、本機の各部を傷つけない。 ベンジン、シンナーなどは使用しない。 *劣化による腐食などの原因になります。

- * 感電やケガをする恐れがあります。
- ① 長時間使用すると、ほこりやゴミなどがハネに付着し、ハネのバランスが狂って、モータ焼損の原因になります。ハネに異物が付着しやすい使用環境では、前後のガードを外して常に点検・清掃し、ハネに付着物がない状態でご使用ください。
- ② 点検・清掃を行ってもモータの異音や、ハネのアンバランスが生じる場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。
- ③ 安全な取扱いを行うため、シールが汚れていたり、剥離した場合は、新たにシールを貼替えてください。

≪送風方向(Air Flow)エアーフローシール≫



≪回転方向表示シール≫



8 安全のための点検のお願い

安全にご使用いただくために、必ず「1安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

安全にご使用いただくために、下記の点検項目に従って、定期的に保守点検をしてください。 点検で不具合が見つかったときは、速やかに処置を施してください。

点検項目	処 置		
電源(延長)コードは、傷んだり変形していませんか?	電源(延長)コードの交換が必要です。		
差込みプラグに、変形やガタつきはありませんか?	プラグの交換が必要です。		
ハネや保護ガードにゴミ・異物が付着していません か?	ゴミ・異物を取除いて、中性洗剤の薄め液などを使用 し、ハネと本体を清掃してください。		
ハネに亀裂は入っていませんか?	販売店、またはスイデン・サービスショップ、スイデ		
ハネのバランスは狂っていませんか?	ンお客様相談室に、ハネの交換を依頼してくださ		
年に1回程度、モータの絶縁抵抗を検査してください。 規格は1メガオームですが、実際には最低10メガオーム程度に抑えておくほうが無難です。			

[★]モータは、密閉型ボールベアリングを採用していますので、注油の必要はありません。

9 こんなときは(故障かな?と思ったら)

安全にご使用いただくために、必ず「1」安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

ご確認ください				
症 状	調べるところ	直し方		
始動しない	電源が供給されていますか?(停電など)	電力会社や、電気工事店に連絡し、対処 してください。		
	電圧が降下していませんか?	電源コード、または配線が断線していないか、または接続に不良がないか確かめてください。		
	電源プラグをコンセントに差込んでいま すか?	電源プラグをコンセントに差込んでくだ さい。		
	電源コードが断線していませんか?	断線を直してください。		
	電源プラグおよびコンセントの接触不良 ではありませんか?	接触不良を解消してください。		
	欠相運転になっていませんか?	電源コードおよび電源プラグの接続部に、 ガタ・ゆるみがないか調べてください。		
運転中に停止する (モータ保護装置が 作動する)	電圧が低下していませんか?	延長コードを使用している場合は、短く してください。		
	ダクトを急激に曲げていませんか?	ダクトは、なるべく直線で使用するよう に設置してください。		
	本機の吸気、または排気の直後に障害物 がありませんか?	障害物を取除いてください。		
	ハネに異物の噛み込みや亀裂などの損傷 がありませんか?	販売店、またはスイデン・サービスショ ップ、スイデンお客様相談室に、ハネの 交換を依頼してください。		
	ゴミなどがハネに付着していません か?	ハネの付着物を取除き、動作を確認して ください。		
異音が発生する	安定の悪い場所に設置していませんか?	安定の良いところに設置してください。		

[■]上記処置をしても症状が改善しない場合は、使用を中止し、電源を切って、販売店またはスイデン・サービス ショップ、スイデンお客様相談室へご相談ください。

その際は、故障内容と共に、銘板に記載している機種名をご連絡ください。

10 アフターサービスと保証について

注



当社製品の補修・修理には、当社純正部品を使用する。

- * 当社純正部品以外を補修部品として使用すると、特性が合わず、故障や事故の原因になります。
- * 当社純正部品以外を使用した場合のクレームおよび修理のご依頼などは、お受けできないばかりで なく、すべての保証の対象から外れる場合があります。
- *他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。

●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げ の販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた 保有期間を独自設定しています。標準部品としての補修用パーツの保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●保証について

この製品の保証期間は納入日より1年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

償

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備によ

り、故障または破損が発生した場合。

ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。 また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさ せていただきます。

安全に関するご注意

- ●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。 品質低下などの原因になることがあります。
- ●本体には、据付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相 談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

愛情点核



★長年ご使用の送排風機の点検を! ●スイッチを入れても時々運転しない

- ことがある。 ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●本体が変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- ●その他の異常がある。

お願い 異常があれば ご使用を 即、中止!!

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切り、電源プラグをコンセントか ら抜き、必ず販売店に点検・修 理をご相談ください。

アフターサービスのお申し込みについて

アフターサービス・修理のお申し込みは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へお申し込みください。

●お買い上げ販売店のメモ燗

このような

症状はあり

ませんか?

●85 Q V 工 /				
店名	お買い上げ年月日			
	年 月 日			
所在地	TEL			
	FAX			

≪製品の廃棄について≫ 本機を廃棄するときは、分解し、分別処理して廃棄物処理場に出してください。

スイデン商品についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へどうぞ!

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-285-240

FAXでのお問い合わせは (0745)33-3618 Eメールでのお問い合わせは info@suiden.com

株式会社 **人名 デン** 奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘3-26 ホームページ http://www.suiden.com